



Анализатор дымового газа testo 320

Руководство пользователя



1	Оглавление	
1	Оглавление	3
2	Безопасность и окружающая среда	6
2.1.	Сведения о данном документе	6
2.2.	Обеспечение безопасности	7
2.3.	Защита окружающей среды	8
3	Спецификации	9
3.1.	Сфера применения	9
3.2.	Технические данные	10
3.2.1.	Контроль и лицензии	10
3.2.2.	Модуль Bluetooth* (если предусмотрен)	10
3.2.3.	Декларация соответствия	12
3.2.4.	Диапазоны измерения и разрешение	13
3.2.5.	Погрешность и время отклика	14
3.2.6.	Прочие данные прибора	15
4	Описание прибора	17
4.1.	Измерительный прибор	17
4.1.1.	Вид спереди	17
4.1.2.	Панель кнопок	18
4.1.3.	Дисплей	18
4.1.4.	Соединения прибора	19
4.1.5.	Конденсатоотводчик и интерфейсы	20
4.1.6.	Вид сзади	21
4.1.7.	Компоненты	22
4.2.	Компактный зонд дымового газа	23
4.3.	Модульный зонд дымового газа	23
5	Первые шаги	24
5.1.	Перед началом работы	24
5.2.	Знакомство с прибором	24
5.2.1.	Работа от сетевого источника питания	24

5.2.2.	Подсоединение зондов	25
5.2.3.	Включение	26
5.2.4.	Вызов функции	26
5.2.5.	Ввод значений	26
5.2.6.	Печать/сохранение данных	28
5.2.7.	Сохранение данных в буфер обмена (во временную память)	28
5.2.8.	Подтверждение сообщения об ошибке	28
5.2.9.	Отключение	29
5.3.	Каталоги/Места замеров	30
5.4.	Протоколы измерений	32
5.5.	Диагностика измерительного прибора	33
6	Использование прибора	34
6.1.	Выполнение настроек	34
6.1.1.	Назначение функций на правую функциональную кнопку.	34
6.1.2.	Настройки прибора	34
6.1.2.1.	Режим измерения	34
6.1.2.2.	Предельные значения сигнала тревоги	36
6.1.2.3.	Единицы измерения	36
6.1.2.4.	Дата/время	38
6.1.2.5.	Управление энергопотреблением	38
6.1.2.6.	Яркость дисплея	38
6.1.2.7.	Принтер	39
6.1.2.8.	Bluetooth®	39
6.1.2.9.	Язык	40
6.1.2.10.	Языковая версия (Country version)	40
6.1.2.11.	Защита паролем	41
6.1.3.	Настройки сенсора	41
6.1.3.1.	Эталонное значение O ₂	41
6.1.3.2.	Защита сенсоров	42
6.1.3.3.	Повторная калибровка/настройка	42
6.1.4.	Типы топлива	43
6.2.	Измерение	44
6.2.1.	Подготовка к измерениям	44
6.2.1.1.	Фазы обнуления	44
6.2.1.2.	Использование модульного зонда дымового газа	45
6.2.1.3.	Вид представления "Измерение"	46
6.2.1.4.	Настройка места проведения измерения и выбор типа топлива	46
6.2.2.	Дымовой газ	46
6.2.3.	Измерение тяги	49
6.2.4.	Внешний микрозонд давления	50
6.2.5.	Средние значения	50

6.2.6.	Федеральное Постановление по защите от вредных воздействий	51
6.2.7.	Неразбавленный СО	52
6.2.8.	Сажевое число/Температура теплоносителя	52
6.2.9.	Дифференциальное давление	53
6.2.10.	Дифференциальная температура	54
6.2.11.	Измерение O ₂ воздуха	56
6.2.12.	Расход газа	56
6.2.13.	Расход дизельного топлива	57
6.2.14.	Окружающий СО	57
6.2.15.	Измерение окружающего СО СО ₂	58
6.2.16.	Поиск течей	59
6.3.	Передача данных	61
6.3.1.	Принтер	61
6.3.2.	Компьютер/карманный компьютер	61
7	Техническое обслуживание прибора	62
7.1.	Чистка измерительного прибора	62
7.2.	Замена аккумулятора	62
7.3.	Зарядка аккумулятора	64
7.4.	Замена сенсоров	65
7.5.	Повторная калибровка/настройка сенсоров	65
7.6.	Чистка модульного зонда дымового газа	66
7.7.	Замена модуля зонда	66
7.8.	Замена термопары	67
7.8.1.	Модульный зонд дымового газа	67
7.8.2.	Компактный зонд дымового газа	67
7.9.	Конденсатосборник	68
7.10.	Проверка/Замена фракционного фильтра	69
8	Советы и справка	70
8.1.	Вопросы и ответы	70
8.2.	Принадлежности и запасные части	71
8.3.	Обновление программного обеспечения прибора	76

2 Безопасность и окружающая среда

2.1. Сведения о данном документе

В данном документе представлено описание прибора testo 320 и настроек **Country version** | **Germany**.

Использование

- > Перед началом использования внимательно прочтите данный документ и ознакомьтесь с данным прибором. Во избежание травм и повреждения прибора особое внимание следует уделять технике безопасности и предупреждениям.
- > Храните данный документ в легкодоступном месте для удобства получения необходимых сведений.
- > Передавайте данный документ всем следующим пользователям прибора.

Предупреждения

Обращайте особое внимание на сведения, отмеченные следующими предупреждениями или предупреждающими пиктограммами. Соблюдайте установленные меры предосторожности.

Обозначение	Разъяснение
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Обозначает возможность получения серьезных травм
 ВНИМАНИЕ	обозначает возможность получения незначительных травм
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	указывает на обстоятельства, которые могут привести к порче прибора

Символы и стандартные обозначения

Символ	Разъяснение
	Примечание: Основные или подробные сведения.
1. ... 2. ...	Действие дальнейшие шаги в строго определённой последовательности.
> ...	Действие шаг или возможный шаг
– ...	Результат действия.
[OK]	Кнопки управления прибором или кнопки программного интерфейса.

2.2. Обеспечение безопасности

- > Работайте с прибором аккуратно, используйте прибор исключительно по назначению и исключительно в пределах параметров, приведённых в таблице технических данных. При работе с прибором не применяйте усилий.
- > Не работайте с прибором при наличии признаков повреждения корпуса, блока питания или проводов.
- > Не проводите контактных измерений на не изолированных деталях, а также на деталях под напряжением..
- > Не допускайте хранения прибора в непосредственной близости от растворителей. Не используйте влагопоглотителей.
- > Техническое обслуживание и ремонт данного прибора следует выполнять в строгом соответствии с инструкциями, приведёнными в данной документации. Строго следуйте установленным процедурам. Используйте только оригинальные запасные части Testo.
- > К проведению любых дополнительных работ допускается только персонал, имеющий соответствующие полномочия. В противном случае компания Testo не несёт ответственности за надлежащую работу прибора после ремонта, а также за действие сертификатов.

- > Используйте устройство только в закрытых сухих помещениях и оберегайте его от дождя и влажности.
- > Указанные на зондах/сенсорах данные температуры имеют отношение только к измерительному диапазону сенсоров. Не подвергайте рукоятки и кабели питания температурам свыше 70°C за исключением случаев, когда это явным образом допускается.
- > Измеряемые объекты или среда измерений также могут представлять определённый риск: При проведении измерений руководствуйтесь правилами безопасности, установленными в вашей отрасли.

Для приборов с модулем Bluetooth® (если установлен)

Изменения или модификации, осуществлённые без надлежащим образом оформленного согласия со стороны органа государственного регулирования, могут послужить причиной аннулирования разрешения на использование данного типа оборудования.

Оборудование, работающее в том же промышленном, научном и медицинском диапазоне радиочастот, что и прибор, например, в диапазоне WLAN, микроволновых печей и ZigBee, может создавать помехи передаче данных.

Использование радиочастотных каналов связи запрещено, в частности, на борту самолётов и в больницах. По этой причине перед заходом на борт самолёта или в больницу необходимо выполнять следующие требования:

- > Отключить устройство:
- > Отключить устройство от любых внешних источников питания (отсоединить кабель питания, внешние аккумуляторы, ...).

2.3. Защита окружающей среды

- > Утилизируйте аккумуляторы/отработавшие батареи в соответствии с официально установленными требованиями.
- > По окончании срока службы прибор необходимо отправить в компанию по утилизации электрических и электронных устройств (в соответствии с требованиями страны эксплуатации) или в Testo.

3 Спецификации

3.1. Сфера применения

testo 320 – это профессиональное портативное измерительное устройство для анализа дымовых газов установок сгорания:

- Малые установки для сжигания (работающие на дизельном топливе, газе, древесине и угле)
- Низкотемпературные и конденсационные котлы
- Газовые водонагреватели

Прибор testo 320 позволяет осуществлять настройку и контроль соответствия данных систем установленным предельным значениям.

Прибор testo 320 также может использоваться при выполнении следующих задач:

- Настройка значений O_2 , CO и CO_2 систем сгорания для обеспечения их оптимальной работы.
- Измерение тяги.
- Измерение и регулировка давления расхода газа в газовых водонагревателях.
- Измерение и оптимизация температуры подающих и отводных труб отопительных систем.
- Измерение окружающего CO (только с дополнительным зондом окружающего CO 0632 3331).
- Измерение окружающего CO (только с дополнительным зондом окружающего CO 0632 1240).
- Обнаружение CH_4 (метана) и C_3H_8 (пропана) (только с дополнительным зондом утечки газа 0632 3370).

Прибор testo 320-S нельзя использовать:

- в качестве прибора контроля безопасности (сигнализации)

Встроенный модуль Bluetooth[®] можно использовать только в тех странах, где официально разрешено использование приборов данного типа.

3.2. Технические данные

3.2.1. Контроль и лицензии

Согласно Сертификату соответствия, данный прибор соответствует Директиве 2004/108/ЕС.

Прибор испытан по стандарту TÜV согласно 1. BImSchV. Сенсоры 0393 0105 (CO, H₂-комп.), 0393 0003 (O₂), а также температуры и давления испытаны по стандарту TÜV согласно EN 50379, части 2¹.

Измерительная ячейка 0393 0053 (CO, но не H₂-комп.) прошла испытания по TÜV согласно EN 50379, часть 3.

Данный прибор испытан на электромагнитную совместимость по стандарту DIN EN 61326-1.

3.2.2. Модуль Bluetooth® (если предусмотрен)

- Тип Bluetooth®: BlueGiga WT11
- Обозначение модуля Bluetooth®: WT11
- Идентификатор модуля Bluetooth®: B011198
- Компания Bluetooth®: 10274



Сертификация

Бельгия (BE), Болгария (BG), Дания (DK), Германия (DE), Эстония (EE), Финляндия (FI), Франция (FR), Греция (GR), Ирландия (IE), Италия (IT), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Мальта (MT), Нидерланды (NL), Австрия (AT), Польша (PL), Португалия (PT), Румыния (RO), Швеция (SE), Словакия (SK), Словения (SI), Испания (ES), Чешская республика (CZ), Венгрия (HU), Великобритания (GB), Республика Кипр (CY).

Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Турция, Сальвадор и Эквадор

¹

Для официальных измерений, согласно 1-му Федеральному Постановлению о контроле загрязнений воздуха (BImSchV) (инженеры по очистке дымовых труб) и в соответствии со стандартом EN 50379 часть 2 (для контроля погрешности сенсора 0393 0105 (CO, H₂-комп.)), измерительный прибор подлежит проверке каждое полугодие органом по проведению технических испытаний немецкой Гильдии главных инженеров по очистке дымовых труб или другим официальным органом по проведению испытаний.

Сведения ФКС (Федеральной комиссии по связи)

Данное устройство отвечает требованиям Части 15 директив ФКС. При вводе в эксплуатацию должны соблюдаться следующие два условия: (1) Данное устройство не должно создавать никаких опасных помех и (2) данное устройство должно быть рассчитано на работу в условиях помех, даже если такие помехи могут отрицательным образом влиять на его работу.

Изменения

Согласно требованиям ФКС, пользователь должен быть поставлен в известность о том, что любые изменения и модификации данного устройства, официально не разрешённые компанией testo AG, лишают пользователя права использования данного устройства.

3.2.3. Декларация соответствия



EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity

Für das nachfolgend bezeichnete Produkt:

We confirm that the following product:

Messsystem testo 350 MARITIME_V2
Measuring System (Set)
Analyses Box

measuring system testo 350 MARITIME_V2
Best. Nr.: / Order No.: 0563 3503
Material Nr.: / Material No.: 0632 3510 50

Analyses Box Seriennummer/Serial number:

wird bestätigt, daß es der Richtlinie 96/98/EG über
Schiffsausrüstung, in der geänderten Fassung
Richtlinie 2009/26/EG entspricht.
Das Produkt wurde auf Einhaltung folgender
Richtlinien und Prüfnormen geprüft:

complies with the Marine Equipment Directive 96/98/EC, as
amended, last amended by Directive 2009/26/EC.

This equipment has been tested to verify compliance with
the following Regulations and Testing standards:

Germanischer Lloyd Guidelines for the Performance of Type
Approvals, Chapter 2, Edition 2003 and MARPOL Annex VI
and the NOx Technical Code 2008.

Gemäß / as per:
Typ Prüfung (Modul B) Zertifikatsnummer /
Type Examination (Module B) certificate No.
Überwachungszertifikat-/Bericht (Modul D) Nr. /
Surveillance certificate/report (Module D) No.
Ausgestellt durch / Issued by
Diese Erklärung wird für:

37931 – 12 HH
37932 – 12 HH

Germanischer Lloyd
This declaration is given in responsibility for:

Testo AG
Postfach / P.O. Box 1140
79849 Lenzkirch / Germany
www.testo.com

abgegeben durch / by:

Herr Walleser Mr. Walleser
(Name) (name)

Vorstand Managing Director
(Stellung im Betrieb des Herstellers) (Position in the company of the manufacturer)

Lenzkirch, 14.06.2012
(Ort, Datum / place, date)


(Rechtsgültige Unterschrift / Legally valid signature)



ein zertifiziertes
Qualitätssicherungssystem
nach DIN ISO 9001
The manufacturer operates
a certified quality assurance
system according
to DIN ISO 9001



0098 Nummer der benannten Stelle die Zertifizierung durchführte/Notified Body number undertaking quality surveillance
0098yy yy Letzten beiden Ziffern Jahreszahl Anbringung der Kennzeichnung/Last two digits of year in which the mark is affixed
0975 0030 de_en 01

3.2.4. Диапазоны измерения и разрешение

Параметр измерения	Диапазон измерений	Разрешение
O ₂	0 - 21 об. %	0,1 об.%
CO	0..0,4000 ппм	1 ппм
CO, H ₂ -комп.	от 0 до 8000 ппм	1 ппм
CO _{низк} , H ₂ -комп.	от 0 до 500 ппм	0,1 ппм
Тяга ²	от -9,99 до 40,00 гПа	0,01 гПа
Тонкая настройка значений тяги	от -9,999 гПа до +40,000 гПа	0,001 гПа
ДР (только при установленном зонде давления газа с оснасткой 0554 1203)	от 0 до 300 гПа	0,1 гПа
Тонкая настройка значений давления (только при установленном давлении газа 0554 1203)	от 0 до 300 гПа	0,01 гПа
температура	от -40 до 1200°C	0,1°C (от -40,0 до 999,9°C) 1°C (от 1000°C)
КПД	от 0 до 120%	0.1%
Пот. тепла с дым. газами	от 0 до 99,9%	0.1%

²
В зависимости от региональной версии

3.2.5. Погрешность и время отклика

Параметр измерения	Погрешность	Время отклика (t_{90})
O ₂	± 0,2 об. %	< 20 с
CO	± 20 ппм (0-400 ппм) ±5% от знач. изм. (от 401 до 2000 ппм) ±10% от знач. изм. (от 2001 до 4000 ппм)	< 60 с
CO, H ₂ -комп.	±10 ппм или ±10% от значения измерения ³ (от 0 до 200 ппм) ±20 ппм или ±5% от значения измерения (от 201 до 2000 ппм) ±10% от знач. изм. (от 2001 до 8000 ппм)	< 40 с
COнизк., H ₂ -комп.	±2 ппм (от 0 до 39,9 ппм) ± 5% от значения измерения (остальная часть диапазона)	< 40 с
Тяга	± 0,02 ппм или ± 5% от знач. изм. (от -0,50 до 0,60 гПа) ± 0,03 гПа (0,61 - 3,00 гПа) ±1,5% от знач. изм. (от 3,01 до 40,00 ппм)	-
Тонкая настройка значений тяги	± 0,02 ппм или ± 5% от знач. изм. (от -0,50 до 0,60 гПа) ± 0,03 гПа (0,61 - 3,00 гПа) ±1,5% от знач. изм. (от 3,01 до 40,00 ппм)	
ДР (только при установленном давлении газа 0554 1203)	± 0,5 гПа (0,0 - 50,0 гПа) ±1% от знач. изм. (от 50,1 до 100,0 ппм) ± 1,5% от значения измерения (остальная часть диапазона)	-

³ принимается более высокое значение

Параметр измерения	Погрешность	Время отклика (t_{90})
Тонкая настройка значений давления (только при установленном давлении газа 0554 1203)	$\pm 0,5$ гПа (0,0 - 50,0 гПа) $\pm 1\%$ от знач. изм. (от 50,1 до 100,0 ппм)	
	$\pm 1,5\%$ от значения измерения (остальная часть диапазона)	
температура	$\pm 0,5^\circ\text{C}$ (0,0 - 100,0 $^\circ\text{C}$) $\pm 0,5\%$ от значения измерения (остальная часть диапазона)	в зависимости от зонда
КПД	-	-
Пот. тепла с дым. газами	-	-

3.2.6. Прочие данные прибора

Функциональная возможность	Значения
Температура хранения и транспортировки	от -20 до 50 $^\circ\text{C}$
Рабочая температура	от -5 до 45 $^\circ\text{C}$
Питание	Аккумуляторы: 3,7 В/2,4 А/ч
	Блок питания: 5,0 В/1000 мА
Класс защиты	IP40
Масса	573 г.
Размеры	240 × 85 × 65 мм
Память	500 измеренных значений
Дисплей	Графический цветной дисплей, 240 × 320 пикселей
Зонд для контроля утечки газа	визуальная индикация (СД-индикатор)
	звуковая индикация (зуммер)

Функциональная возможность	Значения
Оптимальные условия хранения аккумулятора	Уровень зарядки: ёмкость 50-80% при окружающей температуре: 10-20°C
Время зарядки аккумулятора	Прибл. 5-6 ч. от блока питания
Ресурс аккумулятора	Прибл. 6 ч. (при работающем насосе и окружающей температуре 20°C)
Передача данных	Через модули IrDA, USB или Bluetooth® (если предусмотрены)
Модуль Bluetooth® (если установлен)	Радиус действия < 10 м
Гарантия	Измерительный прибор: 24 мес.
	Сенсор O ₂ : 24 мес.
	Сенсор CO: 24 мес.
	Сенсор CO с H ₂ комп.: 24 мес.
	Сенсор CO/H ₂ низк. (TCHL): 24 мес.
	Зонд дымового газа: 24 мес.
	Термопара: 12 мес.
Условия гарантии	Аккумуляторы: 12 мес.
	Условия гарантии: см. сайт www.testo.com/warranty

4 Описание прибора

4.1. Измерительный прибор

4.1.1. Вид спереди




1. Дисплей
2. Функциональные кнопки
3. Панель кнопок

4.1.2. Панель кнопок

Кнопка	Функции
	Включение и выключение прибора
[OK]	Функциональная кнопка (оранжевая, 3x) – функция кнопки показана на дисплее
Пример	
	Прокрутка вверх, повышение значения и навигация
	Прокрутка вниз, понижение значения и навигация
[esc]	Возврат, отмена функции
	Открытие Главного меню
	Передача данных на принтер Testo.

4.1.3. Дисплей



1. Строка состояния (тёмный серый фон):

- Предупреждающая пиктограмма  (только при возникновении ошибки прибора – индикация ошибки в Меню диагностики прибора), или: Название прибора.
- Пиктограмма  (только при сохранении данных во временную память).
- Отображение даты и времени.

- Индикация состояния Bluetooth® питания и оставшейся ёмкости аккумулятора:

Пиктограмма	Разъяснение
	синий символ = Bluetooth® включён серый символ = Bluetooth® отключён
	Работа от аккумулятора Цветовая индикация оставшейся ёмкости и пиктограмма уровня зарядки аккумулятора (зелёный = 5-100 %, красный ≤5%)
	Работа от сетевого источника питания Индикация оставшейся ёмкости аккумулятора: см. выше


2. Поле "Info" вкладок регистра: Индикация выбранного каталога/места измерения, типа топлива и типа измерения.
3. Поле выбора функций (выбранная функция будет показана на белом фоне, недоступные функции будут обозначены серыми символами) или область просмотра значений измерений.
4. Область просмотра присвоенных кнопкам функций.

4.1.4. Соединения прибора



1. Гнездо для подсоединения зонда
2. Газоотвод
3. Гнездо для подсоединения зонда
4. Гнездо микро-USB (для зарядки аккумулятора и передачи данных)

4.1.5. Конденсатоотводчик и интерфейсы



1. Инфракрасный интерфейс (IrDA)
2. Интерфейс Bluetooth (если предусмотрен)
3. Конденсатоотводчик

4.1.6. Вид сзади




1. Крепление ремня для переноски
2. Конденсатосборник
3. Магнитный фиксатор

ВНИМАНИЕ

> Соблюдайте безопасное расстояние от оборудования, могущего быть повреждённым магнитным воздействием например, мониторы, компьютеры, электрокардиостимуляторы и кредитные карты).


4. Сервисная крышка:

4.1.7. Компоненты




1. Аккумулятор
2. Насос измеряемого газа
3. Слот сенсора O_2
4. Слот сенсоров CO , $CO_{\text{низк}}$ или CO , H_2 -КОМП

4.2. Компактный зонд дымового газа



1. Съёмная камера фильтра с окном и фракционным фильтром
2. Рукоятка зонда
3. Штепсель подсоединения к измерительному прибору
4. Соединительный кабель

4.3. Модульный зонд дымового газа



1. Съёмная камера фильтра с окном и фракционным фильтром
2. Разблокировка
3. Модуль зонда
4. Штепсель подсоединения к измерительному прибору
5. Рукоятка зонда
6. Соединительный кабель

5 Первые шаги

5.1. Перед началом работы

Измерительный прибор поставляется с уже установленным аккумулятором.

- > Перед использованием прибора полностью зарядите аккумулятор. См. Зарядка аккумулятора, стр. **64**.

5.2. Знакомство с прибором

5.2.1. Работа от сетевого источника питания

Питание измерительного прибора автоматически осуществляется от блока питания, если он подключён к прибору.

1. Подсоедините штепсель блока питания к гнезду микро-USB прибора.
2. Вставьте штепсель блока питания в розетку.

5.2.2. Подсоединение зондов

- i** Процесс поиска и обнаружения подсоединённого к гнезду дымового газа зонда выполняется непрерывно. Распознавание вновь подсоединённых зондов выполняется автоматически.
- Подсоедините зонд к соответствующему гнезду до включения прибора или вручную запустите поиск и идентификацию сенсора после замены зонда: **[Опции]**
→ **Определение сенсора.**
-

Подсоединение зондов дымового газа/адаптеров давления газа/адаптеров температуры



- > Вставьте штексель в гнездо дымового газа и зафиксируйте, повернув его по часовой стрелке (штыковой замок).
-

- i** Для подсоединения зонда дымового газа к измерительному прибору нельзя использовать более одного удлинительного кабеля (0554 1201).
-

Подсоединение других сенсоров



- > Вставьте штексель зонда в соответствующее гнездо.

5.2.3. Включение

- > Нажмите **[⏻]**.
- Будет показан стартовый экран (время: прибл. 15 с.).
- В процессе начала работы при включении прибора на дисплее будет показано меню **Country version**.
Выберите региональную версию:
 1. Выберите региональную версию: **[▲]**, **[▼]** → **[OK]**.
 2. Подтвердите запрос подтверждения: **Yes** → **[OK]**
 - Будет выполнен перезапуск системы.
- При отсутствии питания в течение длительного периода: Будет открыто меню Дата/Время.
- Газовые сенсоры будут обнулены.
- При возникновении ошибки: Будет показано сообщение **Ошибка диагностики**.
- Будет показано меню **Настройки измерений**.


5.2.4. Вызов функции

1. Выберите функцию: **[▲]**, **[▼]**.
 - Выбранная функция будет показана в рамке.
2. Подтвердите выбор: **[OK]**.
 - Выбранная функция будет открыта.

5.2.5. Ввод значений

Для некоторых функций требуется ввод значений (цифр, единиц измерения или символов). В зависимости от выбранной функции ввод значений осуществляется с использованием либо выпадающего списка, либо редактора ввода.

Список полей



1. Выберите значение, которое нужно изменить (цифровое значение или единицу измерения): **[▲]**, **[▼]**, **[◀]**, **[▶]** (в зависимости от выбранной функции).
2. Нажмите **[Изменить]**.
3. Установите значения: **[▲]**, **[▼]**, **[◀]**, **[▶]** (в зависимости от выбранной функции).
4. Подтвердите ввод нажатием: **[ОК]**.
5. При необходимости повторите шаги 1 и 4.
6. Сохраните ввод с помощью: **[Завершено]**.

Редактор ввода



1. Выберите значение (символ), которое нужно изменить: **[▲]**, **[▼]**, **[◀]**, **[▶]**.
2. Примените значение: **[ОК]**.
Параметры:
 - > Переключение между верхним/нижним регистром: выберите **I ← ABC → &\$/ → I**: **[▲]**, **[▼]** → **[ABC→&\$/]**.
 - > Поместите курсор в область текста: выберите **I ← ABC → &\$/ → I**: **[▲]**, **[▼]** → **[I←]** или **[→I]**.

- > Удаление символа перед или за курсором:
выберите ← next → [▲], [▼] → [←] или [→].
- 3. При необходимости повторите шаги 1 и 2.
- 4. Сохраните ввод с помощью: Выберите ← **Завершено** → [▲], [▼] → [Завершено].

5.2.6. Печать/сохранение данных

Для печати данных используйте функциональную кнопку .

Для сохранения данных используйте меню **Опции**. Для доступа к меню **Опции** из разных меню нажмите левую функциональную кнопку.

Для присвоения правой функциональной кнопке функции **Сохранить** см. Назначение функций на правую функциональную кнопку., стр. 34,

Для сохранения/печати будут доступны только те значения измерений, для которых в виде представления "Измерение" выделены поля просмотра.



Данные измерений доступны для печати в ходе процесса сохранения и при активной измерительной программе.

Для отправки данных на принтер через интерфейс ИК или Bluetooth принтер необходимо включить. См. Принтер, стр. 39.

5.2.7. Сохранение данных в буфер обмена (во временную память)

С помощью буфера обмена результаты измерений различных типов измерений могут быть объединены в общую запись, доступную для печати (см. выше). Для сохранения данных в буфер обмена используется меню **Опции** и команда **Буфер обмена**.

При наличии в буфере обмена данных в строке состояния будет показана пиктограмма .

Если при наличии в буфере обмена данных задаётся команда **Печать**, то все имеющиеся в буфере обмена данные будут отправлены на печать.

5.2.8. Подтверждение сообщения об ошибке

При возникновении ошибки на дисплей выводится соответствующее сообщение.

- > Подтверждение получения сообщения об ошибке: [OK].

Возникшие, но не устранённые ошибки обозначаются предупреждающей пиктограммой () в верхнем колонтитуле. Полученные, но не отменённые сообщения об ошибках доступны для просмотра в меню **Ошибка диагностики**. См. Диагностика измерительного прибора, стр. 33.

5.2.9. Отключение

 При отключении анализатора дымовых газов не сохранённые значения измерений будут утрачены.

- > Нажмите [].
- Возможен запуск насоса и продувка сенсоров для достижения пороговых значений отключения ($O_2 > 20\%$, для других параметров измерений – < 50 ppm). Максимальное время продувки – 3 минуты.
- Измерительный прибор будет выключен.

5.3. Каталоги/Места замеров

Все значения измерений можно сохранить для активного в данный момент места измерения. При выключении прибора несохранённые значения измерений будут утрачены!

Каталоги и места проведения измерений доступны для создания, правки, копирования и активирования. Каталоги и места (включая протоколы) также доступны для удаления.

Вызов функции:

>  → Папка/Места замеров → [OK].

Существует несколько способов открытия каталогов.

1. Изменение настроек поиска: [Изменить].
2. Выбор настройки поиска: [▲], [▼] → [OK].

Возможные настройки:

- **Показать все:** Будут показаны все папки/места проведения измерений.
- **Поиск:** Будут показаны только те каталоги/места проведения измерений которые в наибольшей степени соответствуют заданным в строке поиска поисковым критериям.
- **Фильтр:** Можно выбрать индивидуальные буквы или цифры. Будут показаны все данные, начинающиеся на заданную букву/цифру.



Определяющим критерием для функции фильтра является начальная буква, которую можно выбрать индивидуально. Также функция поиска поддерживает поиск по сочетанию нескольких букв в имени каталога!

3. Выполнение поиска по заданным настройкам: [Поиск]

Показать всё

1. Выберите каталог: [▲], [▼].
 2. Подробный просмотр: [Детали].
 3. Активируйте место проведения измерения: выберите место проведения измерения → [OK].
- Место проведения измерения станет активным.
- > Откройте меню измерений: ещё раз нажмите [OK].

Поиск

1. **Правка критериев поиска:** [▶] → [Изменить].
 2. **Выбор критериев поиска:** [▲], [▼] → [OK].
Возможные варианты критериев:
 - Контактное лицо
 - Имя каталога
 - Населённый пункт/город
 - Почтовый индекс
 - Улица– Будут показаны выбранные критерии
 3. Для перехода к полю ввода поискового текста: [▶] или [▼]
- > Введите поисковый текст → [Завершить]



Не используйте специальный символ * в качестве подстановочного символа.

Фильтр

1. **Правка критериев поиска:** [Изменить].
2. **Выбор критериев поиска:** [▲], [▼] → [OK].
Возможные варианты критериев:
 - Контактное лицо
 - Имя каталога
 - Населённый пункт/город
 - Почтовый индекс
 - Улица– Будут показаны выбранные критерии
3. Активировать вкладку: [▼]
4. Выберите требуемую вкладку: [▲], [▼] и иногда [◀], [▶] → [Фильтр].
– Будет показан результат поиска для заданной буквы или цифры.

Создание места измерения:

Место измерения всегда создается в каталоге.

1. Выберите каталог для создания места проведения измерения.
2. [Опции] → **Новое место** → [OK].
3. Введите значения или выполните настройки.
4. Завершите ввод: [Завершено].

Другие параметры мест проведения измерений:

- > [Опции] → **Редактировать место замера**: Внесение изменений в существующее место измерений.
- > [Опции] → **Копировать место замера**: Создание копии существующего места измерений в том же каталоге.
- > [Опции] → **Удалить место замера**: Удаление существующего места измерений.

Создание нового каталога:

1. [Опции] → **Новая папка** → [ОК].
2. Введите значения или выполните настройки.
3. Завершите ввод: [Завершено].

Другие параметры каталогов:

- **Редактировать папку**: Внесение изменений в существующий каталог.
- **Копировать папку**: Создание копии существующего каталога.
- **Удалить папку**: Удаление существующего каталога, включая все созданные в каталоге места измерений.
- **Удалить все папки**: Удаление всех каталогов, включая все созданные в каталогах места измерений.

5.4. Протоколы измерений

Вызов функции:

- >  → **Протоколы** → [ОК].

Существует несколько способов открытия протоколов измерений. См. Каталоги/Места , стр. 30.

Просмотр протокола:

1. В детальном виде представления выберите нужный протокол измерения.
2. [Данные].

Функции:

- > [Опции] → **Показать график**: Удаление выбранного протокола измерения.
- > [Опции] → **Кол. линий**: Изменение количества значений измерений, отображаемых на дисплее.
- > [Опции] → **Удалить все протоколы**: Удаление всех протоколов, сохранённых для места измерения.

5.5. Диагностика измерительного прибора

Важные эксплуатационные параметры и данные измерительного прибора выводятся на дисплей. Может быть выполнена проверка газовых трактов. На дисплее имеется индикация состояния сенсоров и любых возникших, но не устранённых ошибок прибора.

Вызов функции:

- >  → **Диагностика прибора** → [OK].

Просмотр ошибок прибора:

- > **Ошибка диагностики** → [OK].
- Будут показаны не устранённые ошибки.
 - > Просмотр следующей/предыдущей ошибки: [▲], [▼].

Просмотр результатов диагностики сенсоров:

1. **Диагностика сенсора** → [OK].
 2. Выберите сенсор. [▲], [▼].
- Для индикации состояния сенсора используется «светофор»



Сенсор может самовосстанавливаться в прежнее состояние. Цвет индикатора состояния сенсора при этом может меняться с жёлтого на зелёный и с красного на жёлтый.

Просмотр сведений о приборе

- > **Информация о приборе** → [OK].
- Сведения будут выведены на дисплей.

6 Использование прибора

6.1. Выполнение настроек

6.1.1. Назначение функций на правую функциональную кнопку.

Для правой функциональной кнопки через меню **Опции** может быть задана функция. Для доступа к меню **Опции** из разных меню нажмите левую функциональную кнопку. Заданная функция может быть вызвана только из текущего меню, либо текущей открытой функции.

- ✓ Открыто меню/функция в которой показано меню **Опции** над левой функциональной кнопкой

1. Нажмите **[Опции]**.
2. Выберите функцию: **[▲]**, **[▼]**.

В зависимости от меню/функции, из которого/которой открыто меню **Опции**, будут доступны соответствующие функции.

3. Задайте выбранную функцию правой функциональной кнопке. **Нажмите**

6.1.2. Настройки прибора



Следующая глава приводится с учётом того, что пользователь ознакомлен с содержанием главы **Первые шаги** (см. **Первые шаги**, стр. 24).

Вызов функции:

>  → **Установки прибора**.

См. *Первые шаги*, стр. 24

6.1.2.1. Режим измерения

Имеется возможность настройки отображения параметров/единиц измерения на дисплее (количество показаний на дисплейную страницу).

Выбранные настройки будут применены только к текущему типу измерений, символ которого будет показан в поле "info".

Общий обзор параметров и единиц измерения доступных для выбора (возможность выбора определённых параметров и единиц измерения обусловлена выбранной региональной версией и типом измерения):

Дисплей	Параметр измерения
FT	Температура дымового газа
AT	Температура подаваемого на горение воздуха
GT	Температура прибора
O ₂	Кислород
CO ₂	Углекислый газ
qA+	Потеря тепла с дымовыми газами для диапазона с учётом высшей теплотворной способности
η+	КПД для диапазона с учётом высшей теплотворной способности
CO	Угарный газ
CO _{unv}	Неразбавленный угарный газ
λ	Коэффициент избытка воздуха
CO _{umg}	Окружающий угарный газ
CO _{2um}	Окружающий углекислый газ
O _{2ref}	Эталонное значение кислорода
Тяга	Измерение тяги
ΔP	Измерение дифференциального давления
Тяга E	Внешняя тяга (внешний микрозонд давления)
E-ΔP	Внешнее дифференциальное давление (внешний микрозонд давления)
cCO	Восстановление диоксида углерода
ExAir	Избыток воздуха
qA	Потеря тепла с дымовыми газами с учетом низшей теплотворной способности
η	КПД с учетом низшей теплотворной способности
Dew Pt	Температура точки росы дымового газа
Nett	Дифференциальная температура
GI	Индекс токсинов
ET	qA+ - qA

Вызов функции:

>  → Установки прибора → [OK] → Вид отображ измерений → [OK]

Изменение параметра/единицы измерения в строке:

1. Выберите строку: [▲], [▼] → [Изменить]
2. Выберите параметр: [▲], [▼] → [OK]
3. Выберите единицу измерения: [▲], [▼] → [OK]
4. Сохраните изменения: [OK]

Функции:

- > [Опции] → Кол. линий: Изменение количества значений измерений на экране.
- > [Опции] → пустая линия: вставка пустой строки перед выбранной строкой.
- > [Опции] → удалить линию: удаление выбранной строки.
- > [Опции] → Заводс. Уст.: сброс текущих настроек отображения измеренных значений и возврат к заводским настройкам.

6.1.2.2. Предельные значения сигнала тревоги

Для нескольких отображаемых параметров могут быть установлены предельные значения сигнализации. При достижении предельного значения срабатывает звуковая сигнализация.

Вызов функции:

- > [📄] → Установки прибора → [OK] → Сигн. Лимиты → [OK]

Включение/отключение сигналов тревоги и изменение предельных значений сигнализации:

1. Выберите функцию или параметр: [▲], [▼] → [Изменить].
 2. Установите параметр: [▲], [▼] и частично [◀], [▶] → [OK].
 3. Сохраните изменения: [Завершено].
- > Сброс активного значения с возвратом заводской настройки. [Стандартные].

6.1.2.3. Единицы измерения

Имеется возможность выбора единиц измерения для параметров в меню конфигураций.

Вызов функции:

- > [📄] → Установки прибора → [OK] → Единицы → [OK].

Настраиваемые единицы измерения

Параметр	Единица измерения
Длина	m, ft
Давление	mbar, hPa

1. Выберите строку: **[▲], [▼] → [Изменить]**.
2. Выберите единицу измерения, которую нужно изменить: **[▲], [▼] → [OK]**.
3. Подтвердите ввод нажатием: **[Завершено]**.

6.1.2.4. Дата/время

Установка даты, временного режима и времени.

Вызов функции:

>  → **Установки прибора** → [OK] → **Дата/Время** → [OK]

Установка даты/времени:

1. Выберите параметр: [**◀**], [**▲**], [**▼**] → [**Изменить**].
2. Установите параметр: [**▲**], [**▼**] и частично [**◀**], [**▶**] → [OK].
3. Сохраните изменения: [**Сохранить**].

6.1.2.5. Управление энергопотреблением

Имеется возможность установки автоматического выключения прибора ("Auto-Off") и выключения подсветки дисплея при работе от аккумуляторов.

Вызов функции:

>  → **Установки прибора** → [OK] → **Управление питанием** → [OK]

Выполнение настроек:

1. Выберите функцию или параметр: [**▲**], [**▼**] → [**Изменить**].
2. Установите параметр: [**▲**], [**▼**] и частично [**◀**], [**▶**] → [OK].
3. Сохраните изменения: [**Завершено**].

6.1.2.6. Яркость дисплея

Можно установить интенсивность подсветки дисплея.

Вызов функции:

>  → **Установки прибора** → [OK] → **Яркость дисплея** → [OK]

Выполнение настроек

> Установите параметр: [**◀**], [**▶**] → [OK].

6.1.2.7. Принтер

Для печати можно установить верхние колонтитулы (строки 1-3) и нижние колонтитулы. Можно также установить принтер по умолчанию.

Вызов функции:

>  → **Установки прибора** → [OK] → **Принтер** → [OK]

Выбор принтера по умолчанию:

 Принтер 0554 0543 может быть выбран принтером по умолчанию только при активном интерфейсе Bluetooth®. См. Bluetooth®, стр. 39.

1. **Тип принтера** → [OK].
2. Выберите принтер: [▲], [▼] → [OK].
- Выбранный принтер будет активирован, и будет открыто меню **Тип принтера**.

Настройка печатаемого текста:

1. **Текст печати** → [OK].
 2. Выберите функцию: [▲], [▼] → [Изменить].
 3. Введите значения → [Дальше].
 4. Сохраните ввод с помощью: [Завершено].
- см. Bluetooth®, стр. 39

6.1.2.8. Bluetooth®

Данное меню доступно только в том случае, когда прибор оснащён модулем Bluetooth. Модуль Bluetooth можно включить/отключить. После включения можно проверить подключения.

Вызов функции:

>  → **Установки прибора** → [OK] → **Bluetooth** → [Изменить].

Выполнение настроек:

> Установите параметр → [OK].

6.1.2.9. Язык

Имеется возможность выбора языка меню. Количество доступных для выбора языков зависит от выбранной региональной версии. См. Языковая версия (Country version) стр. 40

Вызов функции:

>  → **Установки прибора** → [OK] → **Language** → [OK]

Выбор языка:

> Выберите язык → [OK].

см., Языковая версия (Country version) стр. Ошибка! Закладка не определена.

6.1.2.10. Языковая версия (Country version)

Существует возможность выбора региональной версии (доступные параметры измерения, типы/параметры топлива и формулы расчёта). Выбор региональной версии напрямую влияет на доступные для выбора языки меню.

Вызов функции:

>  → **Установки прибора** → [OK] → **Языковая версия** → [OK]



Для данной настройки может быть установлена защита паролем. Для ввода пароля имеется меню **Защита паролем**, см. Защита паролем, стр. 41.

Ввод пароля:

> Ввод пароля: **[Ввод]** → Введите пароль → **[Дальше]** → [OK].

Установка региональной версии:

1. Выберите региональную версию: **[▲]**, **[▼]** → [OK].
 2. Подтвердите запрос подтверждения: **Да** → [OK]
- Будет выполнен перезапуск системы.

см. Защита паролем, стр. 41

6.1.2.11. Защита паролем

Защита паролем может быть установлена только для функций, обозначенных следующим символом:  или .

Защиту паролем можно установить/снять, а пароль – изменить. Для снятия защиты паролем измените пароль на **0000** (заводская настройка).

Вызов функции:

- >  → **Установки прибора** → [OK] → **Защита паролем** → [OK]

при наличии пароля:

- > Ввод текущего установленного пароля: [Ввод] → Введите пароль → [Дальше] → [OK].

Изменение пароля:

1. [Изменить].
2. Введите новый пароль → [Дальше].
3. [Изменить].
4. Для подтверждения ещё раз введите новый пароль → [Дальше].
5. Сохраните изменения: [Завершено].

6.1.3. Настройки сенсора

6.1.3.1. Эталонное значение O₂

Имеется возможность установки эталонного значения O₂. Функция изменения эталонного значения O₂ может быть защищена паролем. См. Защита паролем, стр. 41.

Вызов функции:

- >  → **Настройки сенсора** → **O₂ Эталонное** → [Изменить].

при наличии пароля:

- > Ввод пароля: [Ввод] → Введите пароль → [Дальше] → [OK].

Установка эталонного значения O₂

- > Установите значение → [OK].

6.1.3.2. Защита сенсоров

В целях защиты сенсоров от перегрузки предусмотрена установка предельных значений. Для сенсора CO предусмотрена функция защитного отключения. Защита сенсора срабатывает при превышении порогового значения.

Для отключения защиты сенсора пороговые значения необходимо установить на 0 ппм.

Вызов функции:

>  → **Настройки сенсора** → **Защита сенсора** → **[OK]**.

Установка порогового значения защиты сенсоров:

1. Выберите параметр: **[Изменить]**.
2. Установите значение → **[OK]**.
3. Сохраните изменения: **[Завершено]**.

6.1.3.3. Повторная калибровка/настройка

Сенсор CO может быть повторно откалиброван и настроен. Для калибровки/настройки Testo рекомендует использовать настроечный адаптер 0554 1205 или обратиться в Сервисную службу Testo.



Если значения измерений явно не соответствуют действительности, то это означает, что сенсоры нуждаются в проверке (калибровке) или при необходимости – в настройке.

Настройка при низкой газовой концентрации может привести к отклонениям от заданного уровня погрешности в верхней части диапазона измерения.

Вызов функции:

>  → **Настройки сенсора** → **Рекалибр.** → **[OK]**.

Может быть выполнен:

- > Ввод пароля: **[Ввод]** → Введите пароль → **[Дальше]** → **[OK]**.
- Обнуление по газу (30 с).

Процедура повторной калибровки/настройки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасные газы

Опасность отравления!

- > Соблюдайте правила безопасной работы/технику безопасности при работе с эталонным газом.
- > Используйте эталонные газы только в хорошо проветриваемых помещениях.

1. Вставьте штепсель адаптера калибратора в гнездо дымового газа.
2. Активирование параметра измерения CO: **[OK]**.
3. **[Изменить]** → Введите концентрацию эталонного газа (номинальное значение).
4. Подсоедините патрубок баллона с эталонным газом к адаптеру калибратора.
5. Подайте эталонный газ на сенсор.
6. Приступите к калибровке: **[Старт]**.
7. Примените заданное (настроечное) значение, как только фактическое значение станет стабильным: **[OK]**.
-или-
Отмените процедуру (настройки): **[esc]**.
8. Сохраните изменения: **[Завершено]**.

6.1.4. Типы топлива

Можно выбрать тип топлива. Можно также установить соответствующие топливные коэффициенты и предельные значения.

i Для минимизации погрешности прибора необходимо правильно выбрать или настроить тип топлива.

i Достоверное представление результатов измерений возможно только при правильном определении пороговых значений наиболее подходящего диапазона для соответствующих задач измерений.

Пороговые значения по умолчанию – это типичные значения для выбранного типа системы и выбранного типа топлива.

Вызов функции:

- >  → **Виды топлива** → **[OK]**.

Выбор типов топлива:

- > Выберите тип топлива → [ОК].
- Выбранный тип топлива будет активирован, и будет открыто Главное меню.

Установка коэффициентов:

1. Выберите тип топлива → [Кэфф.].
2. Выберите коэффициенты: [Изменить].

Может быть выполнен:

- > Ввод пароля: [Ввод] → Введите пароль → [Дальше] → [ОК].
- 3. Установите значения → [ОК].
- 4. Сохраните изменения: [Завершено].

Установка предельных значений:

1. Выберите предельное значение → [Изменить].
2. Установите значения → [ОК].
3. Сохраните изменения: [Завершено].

6.2. Измерение

6.2.1. Подготовка к измерениям



В первую очередь необходимо ознакомиться с Главой **Первые шаги** (см. Первые шаги, стр. 24).

6.2.1.1. Фазы обнуления

Измерение температуры подаваемого для горения воздуха

Если зонд подаваемого на горение воздуха не подключён, то в процессе фазы обнуления за температуру подаваемого на горение воздуха принимается значение температуры дымового газа.



В процессе фазы обнуления зонд дымового газа не должен находиться в тракте дымового газа.

На основе этого значения можно рассчитывать все зависимые параметры. Данный метод измерения температуры подаваемого на горение воздуха является достаточным для зависимых от окружающего воздуха систем.

Если температурный зонд подключён, то данный зонд будет использоваться для непрерывного измерения температуры подаваемого на горение воздуха.

Обнуление по газу

При включении прибора будет открыто Меню измерений, и выполнено обнуление газовых сенсоров.



В процессе фазы обнуления зонд дымового газа должен находиться на свежем воздухе!

Обнуление по тяге/давлению

При вызове функции измерения давления будет выполнено обнуление сенсоров давления



В процессе фазы обнуления зонд дымового газа должен находиться на свежем воздухе/прибор не должен быть под давлением!

6.2.1.2.

Использование модульного зонда дымового газа

Проверка термопары



Термопара зонда дымового газа не должна прилегать к защитному наконечнику зонда.

- > Перед использованием проверьте и убедитесь, что это так. При необходимости отогните термопару.

Выравнивание зонда дымового газа



Дымовой газ должен беспрепятственно проходить через область расположения термопары.

- > При необходимости выровняйте положение зонда, развернув его в нужном направлении.



Наконечник зонда должен находиться в центре потока дымового газа.

- > Выровняйте положение зонда дымового газа в тракте таким образом, чтобы его наконечник был расположен в "горячей точке" (в области наивысшей температуры дымового газа).

6.2.1.3. Вид представления "Измерение"

Только те параметры и единицы измерения, которые были активированы в виде представления показаний, будут доступны в данном виде представления показаний, сохранены в протоколах измерений и доступны для печати.

- > перед проведением измерений настройте вид представления показаний таким образом, чтобы необходимые параметры и единицы измерений были активными. См. Режим измерения, стр.34.

6.2.1.4. Настройка места проведения измерения и выбор типа топлива

Перед проведением измерений необходимо правильно выбрать место проведения измерения и тип топлива. См. Каталоги/Места , стр. 30 и Типы топлива, стр. 43.

6.2.2. Дымовой газ

Вызов функции:

1. [] → Измерения → [OK] → Дымовые газы → [OK].
2. Выберите тип топлива → [OK].

Процедура измерения:

1. Приступите к измерению: [].



Если отдельное измерение неразбавленного CO не проводилось, то данное значение будет рассчитываться по значениям измерений зонда

дымового газа и непрерывно обновляться.
Если отдельное измерение неразбавленного СО и (или) тяги уже было проведено, то будет применено полученное в результате данного измерения значение.

- Значения измерения будут показаны на дисплее
- 2. Завершение измерения: [■].

Функции

- > [Опции] → **Буфер обмена**: Данные будут сохранены в буфер обмена
- > [Опции] → **Очистить буфер обмена**: Все сохранённые в буфер обмена данные будут удалены.
- > [Опции] → **Сохранить**: Данные будут сохранены в протоколе измерений.
- > [Опции] → **Датрица дым. газ**: Показания выводятся на дисплей в виде матрицы дымового газа. См. ниже.
- > [Опции] → **Кол. линий**: Изменение количества значений измерений на дисплейную страницу.
- > [Опции] → **Рекалибровка**: Газовые сенсор будут обнулены.
- > [Опции] → **Вид отображ. измерений**: (В процессе измерения данная функция будет недоступна): Будет открыто меню вида представления показаний.

Просмотр матрицы дымового газа

Данная функция будет доступной только при активном параметре измерения **CO** в виде представления показаний.

Вызов функции:

- ✓ Будет открыта функция "Дымовой газ".
- > **[Опции]** → **Матрица дым. газ.**

Функции

- > **[Опции]** → **Буфер обмена**: Данные будут сохранены в буфер обмена
- > **[Опции]** → **Очистить буфер обмена**: Все сохранённые в буфер обмена данные будут удалены.
- > **[Опции]** → **Сохранить**: Данные будут сохранены в протоколе измерений.
- > **[Опции]** → **Показать график**: Данные будут показаны на дисплее в виде цифровых значений.
- > **[Опции]** → **Тип системы**: (В процессе измерения данная функция будет недоступна) Установите тип системы, наиболее подходящий для настройки идеальной зоны (зелёный цвет) для матрицы дымового газа, с использованием предельных значений по умолчанию для каждого типа системы.
- > **[Опции]** → **Перезагрузить график**: Показанные значения графиков будут удалены.
- > **[Опции]** → **Задать лимиты**: (В процессе измерения данная функция будет недоступна) Введите предельные значения для настройки идеальной зоны (зелёный цвет) для матрицы дымового газа.
- > **[Опции]** → **CO + O₂** или **CO + CO₂**: Выберите параметр для оси "x" выводимой на дисплей матрицы (O₂ или CO₂).
- > **[Опции]** → **Вид отображ. измерений**: (В процессе измерения данная функция будет недоступна) Откройте меню представления значений измерений.

6.2.3. Измерение тяги

Вызов функции:

- ✓ Зонд дымового газа должен быть подсоединён.
- > [] → **Измерения** → [OK] → **Измерение тяги** → [OK].

Процедура измерения:

i В процессе фазы обнуления зонд дымового газа должен находиться вне тракта дымового газа. Период измерения не должен превышать 5 мин., поскольку по причине отклонения параметров сенсора давления значения измерения могут быть вне допустимых пределов.

1. Приступите к измерению: [].
 - Будет выполнено обнуление тяги.
2. Расположите зонд дымового газа в горячей точке (в области наивысшей температуры дымового газа).
При выборе положения установки зонда руководствуйтесь выводимыми на дисплей максимальными значениями температуры дымового газа (**AT max**).
 - Значение измерения будет показано на дисплее.
3. Для завершения измерения: [].

Функции:

- > [**Опции**] → **Буфер обмена**: Данные будут сохранены в буфер обмена
- > [**Опции**] → **Очистить буфер обмена**: Все сохранённые в буфер обмена данные будут удалены.
- > [**Опции**] → **Сохранить**: Данные будут сохранены в протоколе измерений.
- > [**Опции**] → **Вид отображ. измерений**: (В процессе измерения данная функция будет недоступна): Будет открыто меню вида представления показаний.

6.2.4. Внешний микрозонд давления

Внешний микрозонд давления (0638 0330) позволяет проводить следующие измерения:

- **Е-Тяга**
- **Один замер E-Delta-P**
- **Программа E-Delta-P**
- **4Па Измерения** (доступно только в региональной версии Германия)
- **Heating Check** (доступно только в региональной версии Германия)

См. Руководство к микрозонду давления.

6.2.5. Средние значения

Данная функция доступна только в региональной версии **Италия**.

Вызов функции:

- ✓ Зонд дымового газа и зонд с несколькими отверстиями (0554 5762) должны быть подсоединены.
-  → **Measurement** **Опции** → **[OK]** → **Average** → **[OK]**.

Функции:

- **[Опции]** → **Recalibrate**: Газовые сенсор будут обнулены.
- **[Опции]** → **Folders/Locations**: Будет открыт каталог "Каталоги/Объекты".
- **[Опции]** → **Fuels**: Выбор типа топлива
- **[Опции]** → **Sensor detection**. После замены зонда запустите поиск и идентификацию зонда вручную.

Для расчёта среднего значения необходимы результаты 3 измерений.

Расчёт среднего значения

1. Расположите зонд дымового газа в центре потока (в области наивысшей температуры дымового газа).
2. Запуск измерения
 - > Первое измерение: .
 - > Второе и третье измерение: **[OK]**
 - Будут показаны выбранные параметры измерений, период измерения и значения измерения.

-
- По прошествии 2 мин. прозвучит сигнал (рекомендованный период измерения)
 - 3. Завершение измерения: [■].
 - По завершении трёх измерений будет показан протокол измерений с результатами расчёта среднего значения.
 - > Имеется поддержка прокрутки протокола измерений: [◀], [▶]
 - 4. [Дальше]
 - 5. Ввод:
 - > Выберите критерий: [▲], [▼].
 - > Измените значение: [Изменить] → [▲], [▼] → [OK].
 - 6. Завершение ввода: [Закреть]
 - Протокол измерений будет сохранен.

6.2.6. Федеральное Постановление по защите от вредных воздействий

Данная функция доступна только в региональной версии **Германия**.

Можно измерить среднее значение q_A . Для этого среднее значение определяется непрерывно в течение периода 30 сек., а цикл измерения составляет 1 сек. Средние значения на момент регистрации будут показаны на дисплее.

Вызов функции:

- ✓ Зонд дымового газа и зонд температуры подаваемого на горение воздуха должны быть подсоединены.
- > [📄] → **Измерения** → [OK] → **BlmSchV** → [OK].
- > Выберите тип топлива → [OK].

Процедура измерения:

1. Запустите серию измерений: [▶]



Дождитесь выравнивания значений: значение O_2 должно сократиться до уровня ниже 20%.

2. [Дальше].
 - Начнётся процесс определения значений измерения q_A (O_2 , AT, VT) (30 сек.).
 - Процесс измерения будет завершён автоматически.
 - Показания будут выведены на дисплей и автоматически сохранены в протоколе измерений.
3. Завершение измерения: [Закреть]

или

Завершение измерения и вызов функции измерения тяги:
[Измерение тяги].

Функции:

- > **[Опции]** → **Буфер обмена**: Данные будут сохранены в буфер обмена
- > **[Опции]** → **Очистить буфер обмена**: Все сохранённые в буфер обмена данные будут удалены.
- > **[Опции]** → **Сохранить**: Данные будут сохранены в протоколе измерений.
- > **[Опции]** → **Папки/Места замера**: Будет открыт каталог "Каталоги/Объекты".

6.2.7. Неразбавленный СО

Вызов функции:

- ✓ Должен быть подсоединён зонд с несколькими отверстиями (0554 5762).
- > **[📄]** → **Измерения** → **[ОК]** → **СО неразбавленное** → **[ОК]**.

Процедура измерения:

1. Приступите к измерению: **[▶]**
 - Значение измерения будет показано на дисплее.
2. Завершение измерения: **[■]**

Функции:

- > **[Опции]** → **Буфер обмена**: Данные будут сохранены в буфер обмена
- > **[Опции]** → **Сохранить**: Все сохранённые в буфер обмена данные будут удалены.
- > **[Опции]** → **Показать график**: Данные будут сохранены в протоколе измерений.

6.2.8. Сажевое число/Температура теплоносителя

Вызов функции:

- > **[📄]** → **Измерения** → **[ОК]** → **Сажевое число/ТемТН** → **[ОК]**.



Параметры **Саж. число** и **Производные нефти** доступны только для дизельного топлива.

Определите сажевое число/сажевые числа/масляный нагар с использованием насоса дымового газа и введите полученные значения вручную:

1. Выберите параметр → **[Изменить]**.
2. Введите данные или значения → **[Дальше]** или **[OK]**.

Определите сажевое число/сажевые числа/масляный нагар с использованием дымового тестера testo 308 и перенесите полученные данные на прибор по протоколу беспроводной передачи данных:

- Прибор testo 308 должен находиться в режиме передачи данных (должен загореться **Data**).
- > **[Опции]** → **t308**.
- Значения, зарегистрированные дымовым тестером, передаются в прибор testo 330.

Ввод значения температуры теплоносителя:

- > **Heat carrier.** → **[Изменить]** → введите значение → **[OK]**.

Функции:

- > **[Опции]** → **Буфер обмена:** Данные будут сохранены в буфер обмена
- > **[Опции]** → **Очистить буфер обмена:** Все сохранённые в буфер обмена данные будут удалены.
- > **[Опции]** → **Сохранить:** Данные будут сохранены в протоколе измерений.
- > **[Опции]** → **Перезагрузить значения:** Введённые значения будут удалены.

6.2.9. Дифференциальное давление

- ✓ Набор для измерения давления газа (0554 1203) должен быть подсоединён.

Вызов функции:

- > **[** → **Измерения** → **[OK]** → **Диффер. давление** → **[OK]**.

Процедура измерения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасная газовая смесь

Опасность взрыва!

- > Убедитесь в отсутствии течей между точкой отбора проб и измерительным прибором.
- > При проведении измерения воздержитесь от курения и использования открытого пламени.



Период измерения не должен превышать 5 мин., поскольку по причине отклонения параметров сенсора давления значения измерения могут выйти пределы допустимой погрешности.

1. Подсоедините зонд давления газа к гнезду зонда.
2. Приступите к измерению: .
- Будет выполнено обнуление давления (давление в системе должно быть сброшено).
3. Создайте давление в системе.
- Значение измерения будет показано на дисплее
4. Завершение измерения: .

Функции:

- > **[Опции]** → **Буфер обмена**: Данные будут сохранены в буфер обмена
- > **[Опции]** → **Очистить буфер обмена**: Все сохранённые в буфер обмена данные будут удалены.
- > **[Опции]** → **Сохранить**: Данные будут сохранены в протоколе измерений.
- > **[Опции]** → **Вид отображ. измерений**: (В процессе измерения данная функция будет недоступна): Будет открыто меню вида представления показаний.

6.2.10. Дифференциальная температура

- ✓ Набор для измерения дифференциальной температуры (0554 1208) должен быть подсоединён.

Вызов функции:

- >  → **Измерения** → **[OK]** → **Диффер. температура** → **[OK]**.

Процедура измерения:

1. Приступите к измерению: [▶].
 - На дисплей будут выведены значения измерения + расчётное значение дифференциальной температуры (T1 T2).
2. Завершение измерения: [■].

Функции:

- > [Опции] → **Буфер обмена**: Данные будут сохранены в буфер обмена
- > [Опции] → **Очистить буфер обмена**: Все сохранённые в буфер обмена данные будут удалены.
- > [Опции] → **Сохранить**: Данные будут сохранены в протоколе измерений.
- > [Опции] → **Вид отображ. измерений**: (В процессе измерения данная функция будет недоступна): Будет открыто меню вида представления показаний.

6.2.11. Измерение O₂ воздуха

- ✓ Зонд O₂ для межстенного пространства (0632 1260) должен быть подсоединён.

Вызов функции:

- >  → **Измерения** → **[OK]** → **O₂воз** → **[OK]**.

Процедура измерения:

1. Приступите к измерению: .
- Значение измерения будет показано на дисплее.
2. Завершение измерения: .

Функции:

- > **[Опции]** → **Буфер обмена**: Данные будут сохранены в буфер обмена
- > **[Опции]** → **Очистить буфер обмена**: Все сохранённые в буфер обмена данные будут удалены.
- > **[Опции]** → **Сохранить**: Данные будут сохранены в протоколе измерений.

6.2.12. Расход газа

Данная функция доступна только в том случае, когда в качестве топлива выбран газ.

Вызов функции:

- >  → **Измерения** → **[OK]** → **Расход газа** → **[OK]**.

Процедура измерения:

1. Запишите значение показания газомера.
2. Приступите к измерению: .
3. При достижении установленного расхода газа: .
- Расчётный расход газа и мощность газовой горелки (в кВт) будут показаны на дисплее.

Функции:

- > **[Опции]** → **Буфер обмена**: Данные будут сохранены в буфер обмена
- > **[Опции]** → **Очистить буфер обмена**: Все сохранённые в буфер обмена данные будут удалены.
- > **[Опции]** → **Сохранить**: Данные будут сохранены в протоколе измерений.

-
- > **[Опции]** → **Смените кол-во газа**: Установите значение расхода газа.
 - > **[Опции]** → **Смените единицы**: Единица расхода газа может быть изменена ($m^3 > l$ или $l > m^3$).

6.2.13. Расход дизельного топлива

Данная функция доступна только при выбранном дизельном топливе.

Вызов функции:

- > **[☰]** → **Опции измерений** → **[ОК]** → **Расход топлива** → **[ОК]**.

Проведение измерения:

1. Выберите параметры **Расход топлива** (дизельной форсунки) и **Давление диз. топл.** (выбранные параметры не влияют на результаты расчётов): **[▲]**, **[▼]** → **[Изменить]**.
2. Введите значения. **[▲]**, **[▼]** и частично – **[◀]**, **[▶]** → **[ОК]**.
 - Расчётная мощность газовой горелки (в кВт) будет показана на дисплее.

Функции:

- > **[Опции]** → **Буфер обмена**: Данные будут сохранены в буфер обмена
- > **[Опции]** → **Очистить буфер обмена**: Все сохранённые в буфер обмена данные будут удалены.
- > **[Опции]** → **Сохранить**: Показания будут сохранены в протокол.
- > **[Опции]** → **Смените единицы**: Единица расхода дизельного топлива может быть изменена (**kg/h > gal/h** или **gal/h > kg/h**).

6.2.14. Окружающий CO

Данная функция доступна только в региональной версии **Испания**.

- ✓ Зонд окружающего CO (рекомендуется) и зонд дымового газа должны быть подсоединены.



Сигаретный дым влияет на результаты изменений более чем на 50 ппм. Дыхание курильщика влияет на результаты изменений более чем на 5 ппм. При использовании зонда окружающего CO необходимо учитывать, что:

На погрешность результатов измерений влияет направление потока газа. Фронтальный поток в направлении зонда приводит к завышению значений измерений. Наилучшие результаты измерений достигаются при плавном перемещении зонда вперёд-назад.

Если используется зонд окружающего CO и зонд дымового газа, то в процессе фазы обнуления зонд должен находиться на свежем воздухе (без присутствия CO)!

Вызов функции:

>  → **Измерения** → **[OK]** → **CO окр.** → **[OK]**.

Процедура измерения:

1. Приступите к измерению: .
 - Начнётся процесс измерения, и значение измерения будет показано на дисплее на графике (кривой динамики).
 - При достижении предельного значения срабатывает звуковая сигнализация.
2. Завершение измерения: .
3. Подтвердите получение сообщения: **[OK]**.

Функции:

- > **[Опции]** → **Буфер обмена**: Данные будут сохранены в буфер обмена
- > **[Опции]** → **Очистить буфер обмена**: Все сохранённые в буфер обмена данные будут удалены.
- > **[Опции]** → **Сохранить**: Данные будут сохранены в протоколе измерений.
- > **[Опции]** → **Установить сигнальные лимиты**: Будет открыто меню Предельные значения сигнализации.

6.2.15. Измерение окружающего CO CO₂

Данная функция доступна только в региональной версии **Испания**.

- ✓ Зонд окружающего CO₂ (0632 1240) должен быть подсоединён.



Для получения достоверных значений измерений необходимо ввести значение преобладающего абсолютного давления. Данное значение либо вводится напрямую (**Абс. давление**), либо рассчитывается автоматически после ввода **Altitude** и

барометрического давления (**Barometric pressure**).

Вызов функции:

>  → **Измерения** → [OK] → **AmbCO₂** → [OK].

Процедура измерения:

1. Выберите параметр → [Изменить].
2. Введите значения. [▲], [▼] и в некоторых случаях – [◀], [▶] → [OK].
3. Приступите к измерению: [▶].
4. Завершение измерения: [■].
 - Будет показано значение окружающего CO₂.

Функции:

- > [Опции] → **Буфер обмена**: Данные будут сохранены в буфер обмена
- > [Опции] → **Очистить буфер обмена**: Все сохранённые в буфер обмена данные будут удалены.
- > [Опции] → **Сохранить**: Данные будут сохранены в протоколе измерений.
- > [Опции] → **Сигнальные лимиты**: Будет открыто меню Предельные значения сигнализации.
- > [Опции] → **Изменить**: Значения настраиваемых параметров доступны для редактирования.
- > [Опции] → **Вид отображ. измерения**: (В процессе измерения данная функция будет недоступна): будет открыто меню представления значений измерений.

6.2.16. Поиск течей

Данная функция доступна только в региональной версии **Испания**.

В процессе поиска и обнаружения течей измерения не проводятся, но выполняется поиск и обнаружение течей газа.

✓ Зонд утечки газа (0632 3330) должен быть подсоединён.



Также необходимо предварительно ознакомиться с документацией к зонду утечки газа.

Вызов функции:

>  → **Измерения** → [OK] → **Поиск утечек** → [OK].

Процедура поиска и обнаружения течей:

> Установите тип газа для обнаружения и приступите к выполнению процесса обнаружения, руководствуясь указаниями, приведёнными в документации к зонду утечки газа.

1. Приступите к процессу обнаружения: [▶].

✓ На дисплее будет показано значение концентрации газа, превышение предельного значения которого будет сопровождаться сигналом тревоги.

Функции:

> [Опции] → **Сигнальный лимит**: (В процессе измерения данная функция будет недоступна) Настройка пороговых значений для сигнализации.

> [Опции] → **Сигнал тревоги**: (В процессе измерения данная функция будет недоступна) Выключение/включение сигнализации.

> [Опции] → **Обнуление**: Выполните обнуление.

2. Завершите процесс обнаружения: [■].

6.3. Передача данных

6.3.1. Принтер

Для передачи данных через инфракрасный интерфейс или Bluetooth на принтер Testo данный принтер необходимо предварительно активировать. См. Принтер, стр. 39.

Для печати данных используйте функциональную кнопку **[Print]** или . Данная функция доступна только при доступной функции печати.

6.3.2. Компьютер/карманный компьютер

Для передачи данных в компьютер можно использовать интерфейс USB, IrDA или Bluetooth®. Для передачи данных в карманный компьютер можно использовать интерфейс IrDA или Bluetooth®. Также необходимо предварительно ознакомиться с документацией к соответствующему программному обеспечению.

7 Техническое обслуживание прибора

7.1. Чистка измерительного прибора

- > При загрязнении корпуса прибора протрите его влажной тканью. Не используйте высокоэффективных чистящих средств или растворителей. Можно использовать слабые бытовые чистящие средства и мыльную пену.

7.2. Замена аккумулятора

- ✓ Измерительный прибор не должен быть подключён к сети через блок питания. Отключите прибор.

Во избежание потери настроек прибора (например, настроек даты/времени) замените аккумулятор в течение 2 минут после выключения.


1. Поставьте прибор на переднюю панель.



2. Ослабьте винт, приподнимите и снимите сервисную крышку.




3. Слегка прижмите отсек пальцем. Чтобы ослабить фиксатор оттяните пружинную защёлку в направлении стрелки. Снимите держатель.



4. Извлеките разъём из гнезда.
5. Аккуратно извлеките пружинные защёлки (1, 2), затем выдвиньте и извлеките из отсека аккумулятор (3).



6. Установите в отсек новый аккумулятор. Убедитесь в том, что кабель вставного соединения выходит из отсека в сторону. Полностью вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек до фиксации.
7. Вставьте разъём вставного соединения кабеля аккумулятора в слот.



8. Вставьте отсек с аккумулятором в пазы в направлении стрелки и прижмите для фиксации.
9. Установите и зафиксируйте сервисную крышку.

7.3. Зарядка аккумулятора

Аккумулятор можно заряжать только при окружающей температуре от ± 0 до $+35^{\circ}\text{C}$. Если аккумулятор полностью разряжен, то продолжительность зарядки от сетевого блока питания testo составит приibl. 6 ч.

Зарядка в измерительном приборе

1. Подсоедините штепсель блока питания к гнезду микро-USB прибора.
2. Вставьте штепсель блока питания в розетку.
 - Начнётся процесс зарядки. Процесс зарядки будет остановлен автоматически, когда аккумулятор будет полностью заряжен.

Уход за аккумулятором

- > Не допускайте полной разрядки аккумуляторов.
- > Храните аккумуляторы только в заряженном состоянии и при низкой температуре, но не ниже 0°C (наилучшие условия хранения – это хранение при уровне зарядки 50-80% и при окружающей температуре $10-20^{\circ}\text{C}$; полностью заряжайте аккумулятор перед использованием).

7.4. Замена сенсоров

✓ Выключите прибор.

1. Поставьте прибор на переднюю панель.



2. Ослабьте винт, приподнимите и снимите сервисную крышку.

3. Отсоедините шланговые соединения от неисправного сенсора/моста.

4. Извлеките неисправный сенсор/мост из слота.

5. Установите новый сенсор/мост в слот.

6. Установите шланговые соединения на сенсор/мост и зафиксируйте.

7. Установите и зафиксируйте сервисную крышку.



После замены сенсора O_2 требуется период выравнивания 60 мин. перед дальнейшим использованием прибора.

При дооснащении сенсора необходимо активировать соответствующий параметр и единицу измерения. См. Настройки сенсора, стр. 41.

7.5. Повторная калибровка/настройка сенсоров

См. Повторная калибровка/настройка, стр. 42.

7.6. Чистка модульного зонда дымового газа

- ✓ Перед чисткой отсоедините зонд дымового газа от измерительного прибора.
1. Нажатием кнопки на рукоятке зонда ослабьте фиксатор и извлеките модуль зонда.



2. Продуйте тракты дымового газа в рукоятке и модуле зонда (см. Рисунок). Не используйте щётку!
3. Установите в рукоятку новый модуль зонда и зафиксируйте его.

7.7. Замена модуля зонда

- ✓ Перед чисткой отсоедините зонд дымового газа от измерительного прибора.




1. Нажмите кнопку на верхней части рукоятки зонда и извлеките модуль зонда.
2. Установите и зафиксируйте новый модуль зонда.

7.8. Замена термопары

7.8.1. Модульный зонд дымового газа

1. Нажатием кнопки на рукоятке зонда ослабьте фиксатор и извлеките модуль зонда.



2. Извлеките головку разъёма термопары из гнезда с помощью отвёртки, а термопару извлеките из корпуса зонда.
3. Вставьте новую термопару в корпус зонда до фиксации соединительной муфты.
4. Установите в рукоятку новый модуль зонда и зафиксируйте его.

7.8.2. Компактный зонд дымового газа

1. Ослабьте и снимите элементы фиксатора.
2. Поверните герметизирующую заглушку по часовой стрелке до конца и снимите.
3. Ослабьте и снимите элемент корпуса.
4. Отсоедините переходник и шланг, выдвиньте термопару из отсека и отсоедините кабель от термопары.
5. Подсоедините кабели к новой термопаре (белый – "-", зелёный – "+") и вставьте термопару в отсек.
6. Подсоедините переходник и шланг к термопаре. Уложите кабели и шланги и установите элемент корпуса на прежнее место.
7. Установите герметизирующую заглушку на прежнее место и затяните против часовой стрелки (до упора, следите за маркировкой).
8. Установите на прежнее место элементы фиксатора и закрепите винтами.

7.9. Конденсатосборник

Уровень заполнения конденсатом определяется по маркировке на конденсатосборнике.

Опорожнение ёмкости для конденсата

i Конденсат – это смесь кислот в низкой концентрации. Избегайте попадания на кожу. Не допускайте перелива конденсата через край корпуса.

ВНИМАНИЕ

Сенсоры и насос дымового газа могут быть повреждены при попадании конденсата в газовый тракт!

> Не опорожняйте конденсатосборник при работающем насосе дымового газа.



1. Откройте конденсатоотводчик конденсатосборника: выдвиньте до упора приibl. на 5 мм.



2. Слейте конденсат в раковину.
3. Протрите сливное отверстие конденсата тканью и закройте его.

i Конденсатоотводчик необходимо полностью закрыть (см. маркировку). В противном случае в результате проникновения воздуха могут возникнуть погрешности измерений.

7.10. Проверка/Замена фракционного фильтра

Проверка фракционного фильтра:

- > Регулярно проверяйте степень загрязнения фракционного фильтра компактного модульного зонда дымового газа: выполняйте визуальную проверку через окно камеры фильтра.

При наличии признаков загрязнений смените фильтр.

Замена фракционного фильтра:

i В камере фильтра может присутствовать конденсат.



1. Откройте камеру фильтра: Слегка поверните против часовой стрелки.
2. Извлеките фильтрующий элемент и установите новый (0554 3385).
3. Установите крышку камеры фильтра и заверните её по часовой стрелке.

8 Советы и справка

8.1. Вопросы и ответы

Вопрос	Возможные проблемы/решения
Низкий заряд аккумулятора	> Переключитесь на питание от сети.
Прибор автоматически выключается или прибор невозможно включить	Полностью выработан заряд батарей/аккумуляторов. > Зарядите аккумулятор или переключите прибор на питание от сети.
Сообщение об ошибке: Включена защита ячейки	Превышено предельное значение срабатывания отключения сенсора CO. > Извлеките зонд из дымовой трубы.
Сообщение об ошибке: Недоступна печать	<ul style="list-style-type: none">• Принтер 0554 0543: Не активен интерфейс Bluetooth.• Выбран другой принтер.• Принтер выключен.• Принтер вне зоны приёма сигнала. > Активируйте интерфейс Bluetooth. См. Bluetooth®, стр. 39. > Активируйте нужный принтер. См. Принтер, стр. 39. > Включите принтер. > Поместите принтер в зону приёма сигнала.

При невозможности получить ответы на возникающие вопросы обратитесь в ближайшее представительство или в Сервисную службу Testo. Сведения для контактов приведены задней обложке данного документа и на сайте www.testo.com/service-contact.

8.2. Принадлежности и запасные части

Принтер

Описание	№ заказа
Инфракрасный высокоскоростной принтер	0554 0549
Принтер Bluetooth [®] , вкл. аккумулятор и зарядное устройство	0554 0553
Запасная термочувствительная бумага для принтера (6 рулонов)	0554 0568

Модульные зонды дымового газа

Описание	№ заказа
Модульный зонд дымового газа 180 мм, 500°C, термопара 0,5 мм, диаметр корпуса зонда: 8 мм	0600 9760
Модульный зонд дымового газа 300 мм, 500°C, термопара 0,5 мм, диаметр корпуса зонда: 8 мм	0600 9761
Модульный зонд дымового газа 180 мм, 500°C, термопара 0,5 мм, диаметр корпуса зонда: 6 мм	0600 9762
Модульный зонд дымового газа 300 мм, 500°C, термопара 0,5 мм, диаметр корпуса зонда: 6 мм	0600 9763
Гибкий зонд дымового газа, длина – 330 мм, T _{макс.} 180°C, кратковременно – 200°C, радиус изгиба – макс. 90° для измерения в труднодоступных местах	0600 9764

Компактные зонды дымового газа

Описание	№ заказа
Компактный зонд дымового газа 180 мм, 500°C, термопара 1,0 мм, диаметр корпуса зонда: 6 мм, включая конус	0600 9740
Компактный зонд дымового газа 300 мм, 500°C, термопара 1,0 мм, диаметр корпуса зонда: 6 мм, включая конус	0600 9741
Гибкий зонд дымового газа, длина – 330 мм, T _{макс.} 180°C, кратковременно – 200°C, радиус изгиба – макс. 90° для измерения в труднодоступных местах	0600 9742

**Модули зондов/принадлежности для модульных зондов
дымового газа**

Описание	№ заказа
Модуль корпуса зонда 180 мм, 500°С, термопара 0,5 мм, диаметр корпуса зонда: 8 мм	0554 9760
Модуль корпуса зонда 300 мм, 500°С, термопара 0,5 мм, диаметр корпуса зонда: 8 мм	0554 9761
Модуль корпуса зонда 180 мм, 500°С, термопара 0,5 мм, диаметр корпуса зонда: 6 мм	0554 9762
Модуль корпуса зонда 300 мм, 500°С, термопара 0,5 мм, диаметр корпуса зонда: 6 мм	0554 9763
Модуль корпуса зонда 300 мм, 1 000°С, термопара 0,5 мм, диаметр корпуса зонда: 6 мм	0554 8764
Модуль корпуса зонда 700 мм, 1 000°С, термопара 0,5 мм, диаметр корпуса зонда: 6 мм	0554 8765
Запасная термопара для модулей 0554 9760 и 0554 9762	0430 9760
Запасная термопара для модулей 0554 9761 и 0554 9763	0430 9761
Запасная термопара для модуля 0554 8764	0430 8764
Запасная термопара для модуля 0554 8765	0430 8765
Стальной конус 8 мм	0554 3330
Стальной конус 6 мм	0554 3329
Корпус для зонда с несколькими отверстиями, длина – 300 мм, Ø 8 мм, для определения среднего значения СО	0554 5762
Корпус для зонда с несколькими отверстиями, длина – 180 мм, Ø 8 мм, для определения среднего значения СО	0554 5763
Модуль гибкого корпуса зонда	0554 9764
Удлинительный шланг 2,8 м, удлинительный тракт зонда (для прибора)	0554 1202
Фракционный фильтр для модульного зонда дымового газа, 10 шт.	0554 3385

**Модули зондов/принадлежности для компактных зондов
дымового газа**

Описание	№ заказа
Запасная термopа для 0600 9740	0430 0383
Запасная термopа для 0600 9741	0430 0382
Фракционный фильтр для компактного зонда дымового газа, 10 шт.	0554 0040

Зонд температуры

Описание	№ заказа
Зонд температуры подаваемого на горение воздуха, 300 мм	0600 9791
Зонд температуры подаваемого на горение воздуха, 190 мм	0600 9787
Зонд температуры подаваемого на горение воздуха, 60 мм	0600 9797
Поверхностный зонд (для установки под углом)	0604 0994
Высокочувствительный поверхностный зонд	0604 0194
Миниатюрный сенсор окружающего воздуха	0600 3692

Прочие зонды

Описание	№ заказа
Зонд O ₂ с кольцевым зазором	0632 1260
Зонд утечки газа	0632 3330
Зонд окружающего CO	0632 3331
Зонд окружающего CO ₂ (без соединительного кабеля)	0632 1240
Соединительный кабель для зонда окружающего CO ₂ , 1,5 м	0430 0143
Зонд давления газа с оснасткой: Адаптер тракта тяги, силиконовый шланг 4 мм/6 мм, редуцирующие конусы	0554 1203
Дымовой тестер, вкл. пластины для определения нефтепродуктов и сажевого числа, для измерения сажевого числа дымовых газов	0554 0307

Запасные сенсоры

Описание	№ заказа
Сенсор O ₂	0393 0003
Сенсор CO	0393 0053
Сенсор CO, H ₂ -комп.	0393 0105
Сенсор CO _{низк.}	0393 0103

Кейсы

Базовый кейс с двойным дном для измерительного прибора, зондов и прочих принадлежностей	0516 3331
Базовый кейс для измерительного прибора, зондов и принадлежностей	0516 3330
Базовый кейс с пристёгивающейся сумкой для инструментов (не входят в комплект)	0516 0329
Универсальный кейс без отсеков, пристёгивающийся к базовому кейсу	0516 0331
Кейс для измерительного прибора (кожаный) с отсеками для прибора и принадлежностей	0516 0303

Прочие принадлежности

Описание	№ заказа
Блок питания + кабель микро-USB	0554 1105
Запасной аккумулятор	0515 0046
Адаптер для чтения показаний для автоматических печей	0554 1206
Кабель для подключения прибора к компьютеру	0449 0047
Easyheat (программное обеспечение для настройки)	0554 3332
Комплект для тяги	0554 3150
Внешний микрозонд давления	0638 0330
Комплект капиллярных трубок	0554 1215
Комплекты стикеров (x50) для распечаток, бумажных этикеток со штрих-кодами и пр.	0554 0116
Жидкость для чистки прибора (100 мл.)	0554 1207
Прямая трубка Пито	0635 2050
Сертификат ISO калибровки по дымовому газу	0520 0003

Полный список всех принадлежностей и запасных частей приводится в каталогах продукции и брошюрах, а также на сайте www.testo.ru

8.3. Обновление программного обеспечения прибора

На сайте www.testo.ru в «Центре загрузок» для загрузки доступна последняя версия программного обеспечения (микропрограммы) для прибора testo 320 (требуется регистрация).

- > Отсоедините блок питания и выключите прибор testo 320.
 1. Нажмите с удержанием [▲].
 2. Подсоедините блок питания, удерживая [▲].
 - В нижнем углу дисплея будет показано сообщение **Firmware update**.
 3. Отпустите [▲].
 4. Вставьте разъем кабеля (0449 0047) в порт USB прибора и подсоедините кабель к компьютеру.
 - Прибор testo 320 будет распознан компьютером как съёмное устройство хранения данных.
 5. Скопируйте новый файл (ap320rel.bin) на распознанное съёмное устройство хранения данных.
 - На дисплее в строке состояния будет показано состояние процесса обновления (заполнение строки слева направо). Для выполнения данного процесса может потребоваться несколько минут.
 6. Отсоедините кабель от прибора testo 320.
 - По завершении обновления программного обеспечения (микропрограммы) система будет автоматически перезапущена и готова к работе.



ООО «Тэсто Рус»

115054, г. Москва, переулок Строченовский Б.,

д.23В, стр.1

Тел/факс: +7(495) 221-62-13

www.testo.ru

info@testo.ru
