



testo 420 · Электронный балометр

Руководство по вводу в эксплуатацию



1

Монтаж стандартного кожуха (610x610 мм)




1. Поднимите кожух над алюминиевой рамой
 2. Протяните опорные стержни через кожух согласно меткам, и установите их в разъемы измерительной базы.
 3. Закрепите опорные стержни в соответствующие крепления в верхней части кожуха.
- Кожух установлен.

2 Крепление измерительного прибора




1. Убедитесь, что testo 420 плотно установлен в соответствующий держатель. При этом обратите внимание на четкое попадание в пазы крепления с правой и левой стороны.

3 Включение/выключение фоновой подсветки

1. Нажмите .
- Фоновая подсветка будет включена/выключена.

4 Включение/отключение Bluetooth

1. Удерживайте кнопку  в течение 3 секунд
- Bluetooth будет включен/отключен.

